

Утверждаю
Первый заместитель Министра
труда и социального развития
Российской Федерации
В.А.ЯНВАРЕВ
11 мая 2004 года

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ АВТОМАТЧИКОВ ХОЛОДНОВЫСАДОЧНЫХ
АВТОМАТОВ, ЗАНЯТЫХ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ СКОБ ДЛЯ СБОРКИ
РАМКИ ПРУЖИННОГО БЛОКА**

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Общие требования охраны труда изложены в Инструкции "Общие требования по охране труда для работников, занятых в мебельном производстве".

1.2. Опасные производственные факторы: движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы.

Источники возникновения указанных факторов: движущиеся части станка, механизмы подачи заготовок, острые концы проволоки, непрочное крепление шлангов сжатого воздуха.

Действие фактора: возможное травмирование работника при соприкосновении с вращающимися частями станка и при срыве воздушных шлангов, при соприкосновении с концами выступающей проволоки, металлической ленты, с деталями или с рабочим органом.

1.3. Средства индивидуальной защиты: костюм хлопчатобумажный, ботинки хромовые на кожаной подошве, очки защитные, рукавицы комбинированные.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Проверить исправность подающего механизма, механизма включения и остановки станка, тормозного устройства; исправность пуансона и матрицы, прочность их закрепления; исправность шлангов сжатого воздуха и прочность их крепления в местах соединения при помощи штуцеров и стяжных хомутов; наличие, исправность и надежность закрепления ограждений; наличие и исправность блокировочных устройств ограждения с пусковым устройством.

2.2. При наличии устройства для автоматической подачи металлической ленты в штамп и удаления из штампа скобок рабочее пространство пресса должно быть ограждено для исключения попадания рук в опасную зону.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему непосредственным руководителем.

3.2. Бухту металлической ленты устанавливать на размоточное устройство только с помощью грузоподъемных механизмов. Не допускается превышать нагрузку, установленную для грузоподъемных средств.

3.3. Надежно закреплять бухту металлической ленты для предотвращения ее падения с крюка при перемещении.

3.4. Освобождать бухту металлической ленты от захватных приспособлений только после ее установки на вертушки или барабан.

3.5. Перед установкой бухты убедиться в отсутствии выступающих концов ленты.

3.6. Соблюдать осторожность при заправке металлической ленты в автомат. Застрявшие скобы удалять из штампа при включенном прессе только с помощью пинцета.

3.7. Следить за исправностью шлангов и их креплением в местах соединения.

3.8. При размотке последних витков ленты с вертушки установить специальный щиток для предотвращения выброса конца ленты.

3.9. Изготовленные детали укладывать в специальную тару на стеллажи и в штабеля. Высота штабелей не должна превышать 1 м от уровня пола.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 4.1. Выключить оборудование.
- 4.2. Вывесить табличку о неисправности машины или оборудования и сообщить об этом непосредственному руководству.
- 4.3. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить мастера или соответствующего руководителя работ.
- 4.4. Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь необходимо оказывать немедленно непосредственно на месте происшествия. Первым делом нужно устраниТЬ источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, извлечь пострадавшего из-под машины, тяжелого предмета и др.). Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека: при сильном кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно растереть, используя мягкие или пушистые ткани.

При подозрении на повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего можно только в положении лежа на жестком основании.

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. По окончании работы следует:

выключить оборудование, дождаться его полной остановки;
привести в порядок рабочее место, убрать инструмент, приспособления;
очистить станок от грязи, пыли, вытереть и смазать трещиные части станка;
аккуратно сложить готовые детали и оставшийся материал;

использованные в работе и при уборке тряпки, ветошь сложить в специальный металлический ящик с закрывающейся крышкой и вынести за пределы цеха в отведенное место.

5.2. Уборку отходов с поверхности оборудования и со спецодежды следует производить щеткой-сметкой или при помощи пылесосных установок. Обдувать станок и одежду сжатым воздухом не допускается.

5.3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

5.4. Обо всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить сменщику или мастеру.

5.5. Об имевших место недостатках в области охраны труда необходимо известить мастера или соответствующего руководителя работ.
